

南丰东方雨虹防水4S店

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：36

防水施工技术要点：1、材料准备及技术质量要求，①、地下室所有一切的防水材料，必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。②、地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。③、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。2、防水材料的复试、质量把关，所有用于防水工程的材料，包括粘接专门使用胶，都必须送到材料实验室先作材料复试检验，检验合格后，方可用于本工程。出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成，包括穿层管补孔。南丰东方雨虹防水4S店

屋面防水工程施工方法及技术措施：1. 工艺流程：基层处理→涂刷基层处理剂→涂布2mm厚聚氨脂防水涂料→附加层法施工→三元乙丙卷材与基层涂专门使用胶→晾胶→卷材铺贴收头粘接→卷材接头密封→蓄水试验→防水层验收→做保护层。2. 基层处理，找坡施工前，应先事先清理屋面上垃圾，预埋落水口、出水口，完成伸出屋面的所有管道，管边根部用细石砼分两次灌密实，以保证不发生漏水。3. 聚氨脂防水涂料：（1）基层应干燥，含水率以少于9%为宜。（2）涂膜施工工艺，施工顺序：基层处理→落水口→管根增强处→涂刷底层涂料→涂布初道涂膜防水层。（3）涂布顺序应先垂直面后水平面，先阴阳角及管根，细部后大面，每层涂布方向应顺直。南城东方雨虹卫生间防水施工防水材料非常易于加工，在生产过程中不需要硫化，并且模塑周期短并且有限提高了生产效率。

三元乙丙防水卷材施工工艺。复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专门使用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。桩头防水处理：桩头钢筋用止水带密封，桩伸入承台为50mm，桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工，桩顶及桩外150mm一圈做2mm厚防水涂料，桩顶及桩外300mm一圈用防水砂浆压实抹光，卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。卷材铺贴方法：（1）、卷材及基层涂胶基本干燥后（手触不粘一般15~20min即可铺贴，此为满铺粘法搭接宽度100mm，接茬错开250mm。（2）、铺贴前，必须弹线（拉线）控制，地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸，保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下，每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍，以排除粘接层之间的空气。排除空气后，用压辊沿粘接面用力滚压。卷材搭接接缝及收头必须以专门使用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。卷材防水层经检查质量合格后，即可做保护层，保护层采用C20细石砼，厚度50mm，浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

雨虹界面系列J90高效型加固剂（套胶专门使用）：是一款由聚合物乳液、多功能环保助剂组

成的新型高渗透性墙面加固材料。具有加固性好、渗透性强、施工便捷、适应性广等特点，适用于批刮腻子前对墙体加固处理。墙倍丽J100型墙面加固剂：具有封闭性好、渗透性强、拉毛强度高特点，适用于混凝土、砂浆层及各种隔断材料基层的界面处理。墙倍丽J101彩色型墙地面加固剂：具有封闭性好、渗透性强、拉毛强度高特点，适用于混凝土、砂浆层及各种轻质隔断墙的界面处理。墙倍丽102彩色防潮型加固剂：是一款由聚合物乳液、多功能环保助剂组成的新型高渗透性墙面加固材料。具有封闭性好、渗透性强、拉毛强度高、适应性广等特点。在进行防水处理之前一定先找平地面，地面不平或效果不好，可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。

防水施工要注意什么：1、要做好水电基础工程，从安全方面考虑，卫生间的水电走顶较好，不建议走地。那有许多的装修工人，贪图省力，就会直接将水电走地，或是直接在地面开槽、凿孔，这会对地面的防水层造成破坏，因此在布置水电时，建议走顶，以免破坏地面的防水层。2、要清理基层和墙壁，在做防水之前，要先将地面、墙面的泥块、污渍等清理干净，确保墙地面是平整、无开裂的。我们可以用小木锤敲打基面，若是发出清脆声响，则说明存在空鼓问题，需重新处理基面。3、要准备好防水材料，在做防水之前，还要根据基面情况，准备好合适的防水材料，这样才能起到更好的防水效果。在施工前，还要检查基面是否平整，不可有凹槽、凿孔等问题，以免影响到后续的施工。4、正确刷涂防水涂料，在涂刷防水涂料时，应按照同一个方向进行涂刷，这样可以确保基面的每个部位都涂刷到，能避免出现漏刷、重复涂刷等问题。在涂刷一道涂料厚，不要着急进入下个工序，应等涂料完全干透后再开始。屋面施工要搞好防火、防毒工作，相应的防火消防器材和设施必须到位。[东湖区专业雨虹防水施工](#)

防水卷材铺贴方向，卷材应平行于屋脊方向从檐口处往上铺贴，双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向。南丰东方雨虹防水4S店

卫生间防水：①、浇钢筋混凝土楼板。②、1：3水泥砂浆找坡层，薄处20mm厚，坡向地漏，一次抹平。③、雷邦仕丙烯酸聚合物水泥基防水浆料。④、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层。工艺流程：基层处理、清理 做找平层 结合层 细部附加层 丙烯酸防水层蓄水试验 保护层施工 二次蓄水试验。1. 应对厨房、卫生间的标高复核正确，特别注意地漏的标高位置正确。2. 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查，墙洞要密实合格，找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。3. 阴阳角应作成圆弧形，并顺直、平光。4. 找平层施工：基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的，用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。5. 找平层干燥后方可进行防水层施工，施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。6. 防水层完成后，要进行成品保护，不得商人走动。经检验确认合格后，方可办理隐蔽工程验收签证后，方可进行下道工序施工。7. 防水施工完毕后，进行蓄水试验，经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。南丰东方雨虹防水4S店

江西锦庭建新建材有限公司目前已成为一家集产品研发、生产、销售相结合的服务型企业。公司成立于2018-03-15，自成立以来一直秉承自我研发与技术引进相结合的科技发展战略。本公司主要从事雨虹防水，雨虹防水施工，雨虹防水售后领域内的雨虹防水，雨虹防水施工，雨虹防水售后等产品的研究开发。拥有一支研发能力强、成果丰硕的技术队伍。公司先后与行业上游与

下游企业建立了长期合作的关系。雨虹防水以符合行业标准的产品质量为目标，并始终如一地坚守这一原则，正是这种高标准的自我要求，产品获得市场及消费者的高度认可。我们本着客户满意的原则为客户提供雨虹防水，雨虹防水施工，雨虹防水售后产品售前服务，为客户提供周到的售后服务。价格低廉优惠，服务周到，欢迎您的来电！